Лабораторная работа №4

Изучение закона Ома и определение удельного сопротивления нихромовой проволоки

Цель работы – проверка закона Ома в дифференциальной и интегральной формах. Оценка скорости упорядоченного движения и концентрации свободных электронов в металле, определение удельного сопротивления нихромовой проволоки, исследование зависимости сопротивления проводника от его длины.

Приборы и принадлежности: лабораторная установка и микрометр.

Экспериментально было установлено, что носителями тока в металлах являются свободно перемещающиеся по металлу электроны. Согласно классическим представлениям электрическое сопротивление металлов обусловлено соударениями свободных электронов с ионами, находящимися в узлах кристаллической решетки металла.

Если предположить, что у каждого атома освободится по одному электрону, то концентрация \mathbf{n} свободных электронов будет равна количеству атомов в единице объема:

$$\mathbf{n} = \left(\frac{\delta}{\mathbf{M}}\right) \mathbf{N_A} \tag{1}$$

где δ – плотность металла; **M** – молярная масса; **N**_A = $6.02 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹ – число Авогадро. При упорядоченном движении электронов со скоростью υ через единичную площадку, перпендикулярную току, в единицу времени переносится электрический заряд, величина которого равна модулю вектора плотности тока $\ddot{\mathbf{j}}$:

$$\mathbf{j}$$
= \mathbf{env} , (2)


где $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл — абсолютное значение заряда электрона (элементарный заряд).

Одним из главных способов возбуждения электрического тока в телах является создание и поддержание в них электрического поля, которое в дальнейшем будем считать однородным (\vec{E} = const). Как показывает опыт, для многих тел (например, металлов) в широких пределах плотность электрического тока \vec{j} пропорциональна напряженности электрического поля \vec{E} :

$$\vec{\mathbf{j}} = \boldsymbol{\sigma} \vec{\mathbf{E}} = \frac{1}{\rho} \vec{\mathbf{E}}, \tag{3}$$

где σ – удельная проводимость; ρ – удельное сопротивление материала – величины постоянные для данного материала и зависящие от физического состояния тела (температуры, давления и т.п.). Они определяют способность тела проводить электрический ток. Формула (3) представляет собой закон Ома в дифференциальной форме.

Рассмотрим случай, когда электрические токи текут вдоль тонких проводов (проволок) (рис.1).



Направление тока (упорядоченное движение положительных зарядов) будет совпадать с направлением оси провода и плотность тока \mathbf{j} может считаться одинаковой во всех точках поперечного сечения провода. Через поперечное сечение провода площади \mathbf{S} в единицу времени проходит количество электричества (электрический заряд) $\Delta \mathbf{q}$

$$\mathbf{I} = \frac{\Delta \mathbf{q}}{\Delta \mathbf{t}} = \mathbf{j} \, \mathbf{S},\tag{4}$$

называемое силой тока или просто током. Если по проводнику течет ток, то в силу закона сохранения электрического заряда, сила тока \mathbf{I} не изменяется со временем. В дальнейшем будем считать, что электрический ток в проводнике возбуждается только силами однородного электрического поля.

Воспользуемся законом Ома в дифференциальной форме (3) и запишем для напряженности электрического поля выражение

$$\mathbf{E} = \rho \mathbf{j} = \rho \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{S}} . \tag{5}$$

Умножим это соотношение на элемент длины провода **dl** и проинтегрируем полученное выражение по участку проводника **ab** (рис.1):

$$\int_{\alpha \to b} \mathbf{E} \mathbf{d} \mathbf{l} = \mathbf{I} \int_{\alpha \to b} \rho \frac{\mathbf{d} \mathbf{l}}{\mathbf{S}}.$$
 (6)

Величина I выносится из-под знака интеграла, т.к. сила тока I одинакова во всем проводнике.

Левая часть формулы (6) есть не что иное, как разность потенциалов (напряжение U на участке ab) ϕ_a - $\phi_b = U$ (рис.1):

$$\mathbf{U} = \mathbf{\phi_a} - \mathbf{\phi_b} = \int_{\alpha \to b} \mathbf{Edl} \ . \tag{7}$$

Интеграл в правой части формулы (6), определяемый как

$$\mathbf{R} = \int_{\mathbf{r} \to \mathbf{h}} \rho \frac{\mathbf{dl}}{\mathbf{S}} \tag{8}$$

есть величина, характеризующая данный участок проводника, по которому течет электрический ток. Эта величина ${\bf R}$ называется электрическим сопротивлением или просто сопротивлением участка проводника. Если проводник изготовлен из однородного материала постоянного поперечного сечения, то из (8) получается известная формула:

$$\mathbf{R} = \rho \frac{\mathbf{l}}{\mathbf{s}}.\tag{9}$$

Таким образом, из (6) – (8) вытекает закон Ома для участка цепи в интегральной форме:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{U}}{\mathbf{R}} \,. \tag{10}$$

Напряженность однородного электрического поля \mathbf{E} , как видно из (7), связана с напряжением \mathbf{U} на участке проводника длиной \mathbf{l} соотношением:


$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{U}}{\mathbf{l}} \,. \tag{11}$$

Методика эксперимента

Для определения удельного сопротивления собирают электрическую цепь, схематично показанную на рис.2, где между точками **a** и **c** включена проволочка исследуемого материала.

Рис.2

Измеряя силу тока в цепи и напряжение на участке " ab " длиной l (при замкнутом



положении ключа \mathbf{K}), можно рассчитать, в соответствии с законом Ома, сопротивление этого участка цепи по формуле:

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{U}_{\mathbf{v}}}{\mathbf{I}_{\alpha} - \frac{\mathbf{U}_{\mathbf{v}}}{\mathbf{R}_{\mathbf{v}}}},\tag{12}$$

где U_v и I_a – показания вольтметра и амперметра соответственно, а R_v – внутреннее сопротивление вольтметра. Если ток через вольтметр, равный $I_v = \frac{U_v}{R_v}$, много меньше тока I_a , то для расчета

сопротивления можно воспользоваться приближенной формулой:

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{U}_{\mathbf{v}}}{\mathbf{I}_{\alpha}}.\tag{13}$$

Измеряя диаметр **d** проволочки, можно рассчитать площадь ее поперечного сечения:

$$S = \frac{\pi}{4} d^2. \tag{14}$$

Из соотношений (9), (13) и (14) для удельного сопротивления окончательно получаем расчетную формулу:


$$\rho = \frac{\pi}{4} \frac{\mathrm{d}^2}{1} \frac{\mathrm{U}_{\nu}}{\mathrm{I}_{\nu}} \,. \tag{15}$$

Для оценки погрешности σ_{ρ} в определении удельного сопротивления, в соответствии с соотношением (15), можно воспользоваться формулой:


$$\frac{\sigma_{\rho}}{\rho} = \sqrt{4\left(\frac{\sigma_{d}}{d}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{I}}{I}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{U}}{U_{v}}\right)^{2} + \left(\frac{\sigma_{I}}{I_{\alpha}}\right)^{2}}$$
(16)

Погрешность σ_{ρ} , как видно из формулы (16), будет минимальна при максимальной длине \mathbf{l} и как можно большем токе $\mathbf{I}_{\mathbf{a}}$.

Для экспериментальной проверки закона Ома для участка цепи, не изменяя напряжение источника U, измеряют силу тока I_a и напряжение U_v на исследуемом участке " ab " цепи. Результаты измерений представляют графически в виде зависимости $U_v = U_v(I_a)$. Если экспериментальные точки в пределах точности измерений ложатся на прямую (рис.3), то это может являться экспериментальным подтверждением закона Ома в интегральной форме.



Для проверки формулы (9), отражающей зависимость сопротивления проволоки от ее длины, измеряют сопротивление ${\bf R}$ при разных длинах ${\bf l}$ проволоки. Результаты измерений представляют графически в виде зависимости ${\bf R}={\bf R}({\bf l})$. Поскольку проволока однородна (${f p}={\bf const}$) и имеет одинаковую толщину (${\bf S}={\bf const}$), то экспериментальные точки должны находиться на прямой, не проходящей через начало координат (рис.4).



Для определения напряженности электрического поля в проводнике измеряют, падение напряжения \mathbf{U} на участках проводника при разных длинах \mathbf{l} проволоки. Результаты измерений представляют в виде зависимости $\mathbf{U} = \mathbf{U}(\mathbf{l})$. Если поле \mathbf{E} в проводнике однородно, график зависимости $\mathbf{U}(\mathbf{l})$ будет представлять собой прямую линию (рис.5), угловой коэффициент которой равен напряженности электрического поля в проводнике.




Рис.5

Порядок измерений. Обработка результатов измерений

- 1. Измерьте микрометром или штангенциркулем диаметр проволоки по всей ее длине в 5-7 точках. Найдите среднее значение диаметра $\vec{\mathbf{d}}$ и оцените погрешность $\sigma_{\mathbf{d}}$.
- 2. Соберите электрическую цепь по схеме рис.2. Установите максимальную длину проволоки. Измерьте силу тока **Ia** при 8-10 значениях **U**. Результаты занесите в табл.1.

3.

Таблиг										аблица I
U_v ,B										
I _a ,A										

Затем постройте график зависимости U=U(I), из которого определите сопротивление проводника $\overline{\mathbf{R}}$. По формуле (15) рассчитайте удельное сопротивление $\overline{\mathbf{\rho}}$. Оцените погрешность $\sigma_{\mathbf{\rho}}$.

4. Экспериментально проверьте зависимость сопротивления \mathbf{R} проволоки от ее длины \mathbf{l} . Для этого при 5-7 значениях длины \mathbf{l} запишите в табл.2 показания $\mathbf{U}\mathbf{v}$ вольтметра и $\mathbf{I}\mathbf{a}$ амперметра. Вычислите значения $\mathbf{Ri}=(\mathbf{U}\mathbf{v}\mathbf{i}/\mathbf{I}\mathbf{a}\mathbf{i})$ ($\mathbf{i}=1,2,3,...,7$). Постройте график зависимости $\mathbf{R}=\mathbf{R}(\mathbf{l})$.

Таблица 2

1,м				
U,B				
I,A				
R,Ом				

5. Установите максимальное значение силы тока Ia, протекающего по проводнику. Найдите плотность тока j=I/S, измерьте падение напряжения U_1 при 5-7 разных значениях длины I проволоки. Результаты занесите в табл.3.

									Таблица 3		
1,м											
U _l ,B											

Затем постройте график зависимости U=U(I) и определите напряженность электрического поля $E=\frac{\Delta U}{\Delta I}$ в проводнике. Оцените погрешность σ_E . Рассчитайте удельное сопротивление проволоки

исходя из закона Ома в дифференциальной форме: $\rho = \frac{E}{j}$. Оцените погрешность σ_{ρ} и запишите окончательный результат $\rho \pm \sigma_{\rho}$.

5. Нихром представляет собой сплав (67,5%-Ni, 15%-Cr%, 16%-Fe, 1,5%-Mn), молярная масса которого \mathbf{M} =0,058 кг/моль, плотность $\mathbf{\delta}$ =8,4·10³ кг/м³. По формулам (1) и (2) оцените концентрацию \mathbf{n} и скорость \mathbf{v} упорядоченного движения электронов при протекании тока по нихромовову проводнику. Сравните скорость \mathbf{v} со средней скоростью теплового движения электронов при данной температуре \mathbf{T} :

$$\vec{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$$
, где k=1,38·10⁻²³ Дж/кг – постоянная Больцмана, **m**=9,1·10⁻³¹ кг – масса электрона. Какие

выводы можно сделать из такого сравнения?

Контрольные вопросы

- 1. Что называется электрическим током?
- 2. Дайте определение силы и плотности тока.
- 3. Сформулируйте закон Ома в интегральной и дифференциальной формах.
- 4. Что называется удельным сопротивлением проводника? От чего зависит удельное сопротивление?
- 5. Выведите формулу (12).
- 6. При каких упрощающих предположениях получена формула (15)?
- 7. Получите формулу (16) для оценки погрешности σ_{ρ} .
- 8. Какое электрическое поле называют однородным? Укажите связь между напряженностью электрического поля и падением напряжения на участке проводника.