#### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

# УСТРОЙСТВА НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ

Рабочее задание.

#### 1. Характеристики и параметры операционного усилителя.

Собрать схему для исследования работы операционного усилителя (Рис.1).

В работе исследуется типовой операционный усилитель (ОУ) AD846 модель которого находится в базе компонентов в разделе *Analog*. Выводы питания ОУ подключены к источникам постоянного напряжения питания V1 иV2. На вход подается сигнал от функционального генератора **XFG1**. Ко входу и выходу ОУ подключены двухканальный осциллограф **XSC1** и построитель частотных характеристик (Плоттер Боде) **XBP1**.




Рис.1. Схема для моделирования работы операционного усилителя.

1.2 На вход ОУ подать от функционального генератора **XFG1** напряжение треугольной формы амплитудой 10 mB и частотой 10Гц.

Настроить осциллограф **XSC1**, установив режим работы B/A и масштабы измерений напряжения по каналу A - 200 мкB/дел, а по каналу B-5B/дел.

Настроить Плоттер Боде для получения логарифмической амплитудной частотной характеристики (ЛАЧХ). Для этого установить режим Amnumyda, по горизонтали пределы изменения частоты в Log масштабе от нижнего значения I = 1Гц до F = 10 Гига Гц;

по вертикали изменения коэффициента усиления  $K_0$  в **Log** масштабе от нижнего значения **I** = -200 Дб до **F**=100 Дб.

- 1.3 Запустить программу моделирования.
- 1.3.1 Получить на панели осциллографа проходную характеристику ОУ. Зафиксировать осциллограмму. Определить и занести в таблицу параметры ОУ: коэффициент усиления $K_{U_i}$  напряжение смещения  $U_{cm}$ , выходное напряжение  $U_{вых}^{\dagger}$ ,  $U_{выx}^{\dagger}$ . Сравнить с напряжением источников питания. Вычислить значение  $K_{U}[\mathcal{H}]=20$  **Log**  $K_{U}$ .
- 1.4 Получить на панели построителя частотных характеристик (Плоттер Боде) **ХВР1** ЛАЧХ ОУ и зафиксировать ее. Определить и занести в таблицу значение коэффициента усиления  $K_U$  [Дб] , граничных частот  $f_H$  и  $f_B$  и частоты единичного усиления  $f_{1.}$

K <sub>U</sub>	К∪ [Дб]	U <sub>cm</sub>	U <sub>вых</sub> +	U <sub>вых</sub>	f <sub>H</sub>	f <sub>B</sub>	f <sub>1</sub>

#### 2. Преобразователи на операционных усилителях.

2.1 Открыть файл Преобразователи на ОУ или собрать схему для исследования (Рис2).

В схеме моделирования работы преобразователей на ОУ резистор R2 предназначен для устранения различий сопротивлений входов ОУ и ослабления синфазного сигнала, а R3=2кОм моделирует типовую нагрузку ОУ.




Рис. 2. Схема для моделирования работы преобразователей на ОУ.

#### 2.1 Исследование работы инвертирующего усилителя.

- 2.1.1 Собрать схему инвертирующего усилителя. Для этого замкнуть ключи A и C , и разомкнуть ключ B.На вход усилителя подать от функционального генератора **XFG1** синусоидальное напряжение амплитудой 10 mB и частотой 100Гц.
- 2.1.2 Настроить осциллограф **XSC1**, установив режим работы Y/T и масштабы измерений напряжения по каналу A 5мB/дел, а по каналу B-500 мB/дел.
- 2.1.3 Настроить Плоттер Боде для получения амплитудной частотной характеристики (АЧХ). Для этого установить режим *Амплитуда*, по горизонтали пределы изменения частоты в *Log* масштабе от нижнего значения I = 1Гц до верхнего значения F = 10 М Гц; по вертикали изменения коэффициента усиления I = 10 до верхнего значения I = 11 до верхнего значения I = 12 до верхнего значения I = 13 до верхнего значения I = 14 до верхнего значения I = 14

Запустить программу моделирования.

Получить на панели осциллографа осциллограмму напряжений на входе и выходе усилителя. Зафиксировать осциллограмму. Определить коэффициент усиления  $K_{U,}$  вычислить значение  $K_{U}[\mathcal{L}]=20$  **Log**  $K_{U}$ .

Получить на панели построителя частотных характеристик ( Плоттер Боде) **XBP1** АЧХ усилителя и зафиксировать ее. Определить и занести в таблицу значение коэффициента усиления  $K_U$ , граничных частот  $f_H$  и  $f_B$ .

Изменить настройки Плоттера Боде для получения логарифмической амплитудной частотной характеристики (ЛАЧХ). Для этого установить по вертикали пределы изменения коэффициента усиления  $K_U$  в **Log** масштабе от нижнего значения **I** = -50 Дб до **F**=50 Дб.

Получить ЛАЧХ усилителя и зафиксировать ее. Определить и занести в таблицу значение коэффициента усиления  $K_U$  [Дб] , граничных частот  $f_H$  и  $f_B$  и частоты единичного усиления  $f_{1.}$ 

K <sub>U</sub>	К∪[Дб]	f <sub>H</sub>	$f_{\scriptscriptstyle B}$	$f_1$

2.1.4 Нарисовать схему инвертирующего усилителя. Составить операционное уравнение.

Определить коэффициент усиления К<sub>∪</sub>.

# 2.2 Исследование работы дифференциатора.

2.2.1 Собрать схему дифференциатора. Для этого замкнуть ключ С, и разомкнуть ключи А и В.На вход усилителя подать от функционального генератора **XFG1** треугольное напряжение амплитудой 500 мВ и частотой 100Гц.

- 2.2.2 Запустить программу моделирования. Получить на панели осциллографа осциллограмму напряжений на входе и выходе усилителя. Зафиксировать осциллограмму. Измерить с помощью осциллографа амплитуду выходного сигнала.
- 2.2.3 Нарисовать дифференциатора. Составить операционное уравнение. Рассчитать выходное напряжение  $U_{\text{вых}}$ , сравнить с измеренным.

### 2.3 Исследование работы интегратора.

- 2.3.1 Собрать схему интегратора. Для этого замкнуть ключ A и B, и разомкнуть ключи C. На вход усилителя подать от функционального генератора **XFG1** прямоугольное напряжение амплитудой 20 мВ и частотой 100Гц.
- 2.3.2 Запустить программу моделирования. Получить на панели осциллографа осциллограмму напряжений на входе и выходе усилителя. Зафиксировать осциллограмму. Измерить с помощью осциллографа амплитуду выходного сигнала при  $t=t_{\rm u}$ .
- 2.3.3 Нарисовать схему интегратора. Составить операционное уравнение. Рассчитать выходное напряжение  $U_{\text{вых}}$ , сравнить с измеренным.

# 3 Исследование работы компаратора.

3.1 Открыть файл *Однопороговый компаратор* или собрать схему для исследования (Рис3).

В схеме моделирования используется четырехканальный осциллограф на вход A которого подается напряжение от источника опорного напряжения E1, на вход В — входное напряжение, на вход С — выходное напряжение компаратора.




Рис.3. Схема для моделирования работы компаратора.

- 3.2 Подать на вход компаратора от функционального генератора **XFG1** синусоидальное напряжение амплитудой 5В и частотой 100Гц.
- 3.3 Запустить программу моделирования. Получить на панели осциллографа осциллограмму напряжений и зафиксировать ее.
- 3.3.1 Измерить с помощью осциллографа амплитуду выходного сигнала  $U_{\text{вых}}^{\dagger}$ ,  $U_{\text{вых}}$ , длительность положительного  $t_{\text{и}}^{\dagger}$  и отрицательного  $t_{\text{u}}^{\dagger}$  импульсов, период Т. Результаты измерений занести в таблицу.
- 3.4 Изменить напряжение источника опорного напряжения Е1. Повторить задание п.3.3.1.

E1=3B	U <sub>вых</sub> +	U <sub>вых</sub>	t <sub>u</sub> +	t <sub>u</sub> -	Т
E1=					

# 3 Исследование работы мультивибратора.

3.1 Открыть файл Мультивибратор или собрать схему для исследования (Рис4).

В схеме моделирования используется четырехканальный осциллограф на вход А которого подается напряжение с емкости С1-  $U_c$ , на вход В — напряжение положительной обратной связи  $U_{пос}$ , на вход С — с выхода мультивибратора  $U_{вых}$ . Диоды и резисторы применяются для прохождения тока зарядки емкости С1 при напряжении на выходе  $U_{выx}^{-1}$  и  $U_{выx}^{-1}$ .




Рис.4. Схема для моделирования работы мультивибратора.

- 4.1 Запустить программу моделирования. Получить на панели осциллографа осциллограмму напряжений и зафиксировать ее.
- 4.2 Измерить с помощью осциллографа амплитуду выходного сигнала  $U_{\text{вых}}^{+}$ ,  $U_{\text{вых}}^{-}$ ,  $U_{\text{пос}}^{-}$ ,  $U_{\text{пос}}^{-}$ ,  $U_{\text{с}}^{-}$  при  $t=t_{\text{и}}$ , длительность положительного  $t_{\text{и}}^{+}$  и отрицательного  $t_{\text{и}}^{-}$  импульсов, период Т. Результаты измерений занести в таблицу.

- 4.3 Установить C1=1 мкФ. Получить на панели осциллографа осциллограмму напряжений. Повторить п. 4.2.
- 4.4 Установить  $R_{OC}$ =50 кОм. Получить на панели осциллографа осциллограмму напряжений . Повторить п. 4.2.
- 4.5 Установить R2=10 кОм. Получить на панели осциллографа осциллограмму напряжений . Повторить п. 4.2.

	U <sub>вых</sub> +	U <sub>вых</sub>	U <sub>noc</sub> +	U <sub>noc</sub> -	U <sub>c</sub>	t <sub>u</sub> +	t <sub>u</sub> -	Т
п.4.2								
п.4.3								
п.4.4								
п.4.5								

4.6 Сделать выводы о влиянии параметров элементов схемы на работу мультивибратора.